

**Asunto:** pregunta al 2023 235 del 7del8

**De:** "arecubenis" <arecubenis@valencia.es>

**Fecha:** 26/08/2024, 12:39

**Para:** 'Servicio de Contratación' <pliegos@valencia.es>

**CC:** "'Ciclo Integral del Agua'" <sercicloia@valencia.es>

Pregunta del 7del8

Buenos días. ¿Podrían especificar, en la actualidad, qué instalaciones se encuentran monitorizadas desde el COS y qué señales por instalación?

R

E.B. DOCTOR LLUCH  
E.B. EMISARIO SALER  
E.B. VERA  
E.B. IBIZA  
E.B. NAZARET  
E.B. MALVARROSA  
E.B. PINEDO  
E.B. C/ CALPE  
E.B. REST. MATEU  
E.B. CANO MOLINERA  
E.B. PEDANIA SALER  
B E.B. ROTONDA SALER  
E.B. BN1  
E.B. BN2-BP1  
E.B. BN3-BP2  
E.B. BN4-BP3  
E.B. GASCO OLIAG  
E.B. MARCOS SOPENA  
E.D. EUGENIA VINYES  
E.B. CASTELLAR ALACREU  
E.B. OLIVERAL GLORIA  
E.B. LA TORRE I  
E.B. LA TORRE II  
D.T. LA TORRE  
E.B. CANTARRANAS  
E.B. MASARROCHOS NORTE  
E.B. MASARROCHOS  
E.D. PALMAR  
E.D. SALER  
E.D. PERELLONET  
P.I. GRAN VIA  
P.I. CAMINO ALBA  
P.I. AVD DEL CID  
P.I. AUTOPISTA SALER  
P.I. AVD. CAMPANAR - M. FALLA  
P.I. AVD. PECHINA - P. GALDOS  
P.I. PESET ALEIXANDRE  
P.I. BLANQUERIAS  
P.I. MENENDEZ PIDAL  
P.I. AUTOPISTA SALER II  
P.I. ANGEL GUIMERA  
P.I. AUSIAS MARCH  
P.I. CAMINO MONCADA  
P.I. AVD. CONSTITUCION

Se monitorizan las señales que correspondan según instalación. Como ejemplo , para la EB Massarrojos:

| <b>NOMBRE</b>                                 |
|---|
| Presión                                       |
| Caudalímetro Instantáneo                      |
| Caudalímetro Totalizador                      |
| Nivel Pozo Pluvial                            |
| Nivel Pozo Fecal                              |
| Boya Nivel Alto Pozo Pluvial                  |
| Boya Nivel Bajo Pozo Pluvial                  |
| Boya Nivel Alto Pozo Fecal                    |
| Boya Nivel Bajo Pozo Fecal                    |
| Intrusión                                     |
|   |
| Bombeo Fecal B1 Automatico                    |
| Bombeo Fecal B1 Manual                        |
| Bombeo Fecal B1 Marcha                        |
| Bombeo Fecal B1 Fallo Resumen                 |
| Bombeo Fecal B1 Defecto Térmico               |
| Bombeo Fecal B1 Defecto Diferencial           |
| Bombeo Fecal B1 Defecto Confirmación          |
| Bombeo Fecal B1 Horas Totales                 |
| Bombeo Fecal B1 Horas Diarias                 |
| Bombeo Fecal B1 Arranques Totales             |
| Bombeo Fecal B1 Arranques Diarios             |
| Bombeo Fecal B1 Velocidad                     |
|   |
| Bombeo Fecal B2 Automatico                    |
| Bombeo Fecal B2 Manual                        |
| Bombeo Fecal B2 Marcha                        |
| Bombeo Fecal B2 Fallo Resumen                 |
| Bombeo Fecal B2 Defecto Térmico               |
| Bombeo Fecal B2 Defecto Diferencial           |
| Bombeo Fecal B2 Defecto Confirmación          |
| Bombeo Fecal B2 Horas Totales                 |
| Bombeo Fecal B2 Horas Diarias                 |
| Bombeo Fecal B2 Arranques Totales             |
| Bombeo Fecal B2 Arranques Diarios             |
| Bombeo Fecal B2 Velocidad                     |
|   |
| Bombeo Pluvial Automatico                     |
| Bombeo Pluvial Manual                         |
| Bombeo Pluvial Marcha                         |
| Bombeo Pluvial Fallo Resumen                  |
| Bombeo Pluvial Defecto Térmico                |
| Bombeo Pluvial Defecto Diferencial            |
| Bombeo Pluvial Defecto Confirmación           |
| Bombeo Pluvial Horas Totales                  |
| Bombeo Pluvial Horas Diarias                  |
| Bombeo Pluvial Arranques Totales              |
| Bombeo Pluvial Arranques Diarios              |
| Bombeo Pluvial Velocidad                      |
|   |
| Extractor Exterior en fallo                   |
| Extractor Exterior Horas Total                |
| Extractor Exterior Horas Diarias              |
|   |
| Desodorización en marcha                      |
| Desodorización en fallo                       |
| Desodorización Horas Total                    |
| Desodorización Horas Diarias                  |
|   |
| Válvula Entrada Abierta                       |
| Válvula Entrada Cerrada                       |
| Válvula Entrada Defecto Térmico               |
| Válvula Entrada Fallo Confirmación            |
| Válvula Entrada Maniobras Total               |
| Válvula Entrada Maniobras Diarias             |
|   |
| Válvula Depósito Tormentas Abierta            |
| Válvula Depósito Tormentas Cerrada            |
| Válvula Depósito Tormentas Defecto Térmico    |
| Válvula Depósito Tormentas Fallo Confirmación |
| Válvula Depósito Tormentas Maniobras Total    |
| Válvula Depósito Tormentas Maniobras Diarias  |
|   |
| Alimentación desde Red                        |
| Alimentación desde GE                         |
| GE en Marcha                                  |
| GE en Paro                                    |
| GE en Manual                                  |
| GE en Automático                              |
| GE Fallo Presión Aceite                       |
| GE Fallo Temperatura Motor                    |
| GE Fallo Eléctrico                            |
| GE Paro Emergencia                            |
| GE Nivel Diesel (Reserva)                     |

|                    |
|--------------------|
| Tensión R          |
| Tensión S          |
| Tensión T          |
| Intensidad R       |
| Intensidad S       |
| Intensidad T       |
| Intensidad Total   |
| Potencia Activa    |
| Potencia Reactiva  |
| Potencia Aparente  |
| Energía Activa     |
| Energía Reactiva   |
| Energía Aparente   |
| Factor de Potencia |
| Frecuencia         |

|   |
|---|
| GE Orden Marcha                           |
| GE Orden Paro                             |
|   |
| Bombeo Fecal B1 Orden Marcha              |
| Bombeo Fecal B2 Orden Marcha              |
| Bombeo Fecal Rearme                       |
| Bombeo Fecal Reset Contadores Parciales   |
| Bombeo Fecal Nivel Marcha                 |
| Bombeo Fecal Nivel Paro                   |
|   |
| Bombeo Pluvial B1 Orden Marcha            |
| Bombeo Pluvial B2 Orden Marcha            |
| Bombeo Pluvial Rearme                     |
| Bombeo Pluvial Reset Contadores Parciales |
| Bombeo Pluvial Nivel Marcha               |
| Bombeo Pluvial Nivel Paro                 |